

Electronic Mosquito Killer модель No.: МК-007/80W

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАЮЧИХ КОМАХ НА ВЕЛИКИХ ДІЛЯНКАХ

- Знищує електричним струмом будь-яких комах що літають
- Абсолютно безпечний для здоров'я людини, свійських тварин та оточуючого середовища

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його, а також чек і, якщо можливо, оригінальну упаковку разом із внутрішнім пакуванням. Якщо ви передасте прилад третій особі, будь ласка, додайте також цей посібник користувача.

Використовуйте прилад лише за призначенням. Його можна застосовувати, як для приватного, так і комерційного використання. Не дивлячись на те, що прилад призначений для використання на вулиці, будь ласка, захищайте його від надмірного сонячного тепла (прилад бажано розміщувати в місцях, захищених у денний час від постійної дії прямих сонячних променів). Не користуйтеся приладом, якщо у вас вологі руки. Якщо прилад сильно намокне, негайно від'єднайте його від мережі.

Завжди від'єднуйте прилад від мережі (робіть це лише за штекер, а не за кабель), якщо він не використовується або коли міняєте лампи, під час чищення чи у разі неналежної роботи приладу.

Не залишайте прилад на довгий час без нагляду, під час його роботи.

Регулярно перевіряйте прилад і кабель на наявність пошкодження. Не вмикайте прилад, якщо виявлено пошкодження.

Не розбирайте прилад! У ньому не має деталей (крім ламп), що призначені для обслуговування користувачем. В іншому разі гарантія втрачає силу.

Не ремонтуйте прилад самотужки. Будь ласка, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів. Щоб уникнути небезпеки, слід своєчасно замінювати пошкоджені кабель живлення на такий самий; заміну має виконувати лише кваліфікований спеціаліст.

Використовуйте лише оригінальні запасні деталі.

Дотримуйтеся поданих далі спеціальних вказівок з техніки безпеки.

Діти і особи з особливими потребами

Задля безпеки дітей зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт тощо) у недоступних для них місцях.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та/або знань, якщо за ними не ведеться нагляд чи їм не були надані відповідні вказівки стосовно використання приладу особою, яка несе відповідальність за їхню безпеку.

Стежте, щоб діти не бавились приладом та кабелем живлення!

Символи у цьому посібнику

Задля безпеки користувачі у цьому посібнику подані чіткі застереження. Радимо звернути на них увагу, щоб уникнути нещасних випадків або пошкодження приладу.

Попередження
Попереджає про небезпеку здоров'ю і вказує на можливий ризик травмування.

Увага
Вказує на можливу небезпеку для приладу чи інших предметів.

Примітка
Вказує на підказку чи інформацію для користувача.

Символи на приладі

На приладі подані символи, які мають на меті повідомляти та інформувати.

Висока напруга!

Символ блискавки вказує на небезпеку, пов'язану з деталями всередині приладу, які перебувають під високою напругою.

Під час використання приладу не допускайте потрапляння будь-яких предметів до нього всередину!

Не торкайтеся високовольтної решітки, коли прилад ввімкнено. В цей час вона перебуває під високою напругою!

Не відкривайте корпус приладу!

Увага

Вказує на дозвіл використовувати прилад поза приміщенням. Клас захисту, стандарт IEC 529: IPX4 (волого-бризовий захист). Відносна вологість, 0-95 %, вологонепроникний для крапель, що потрапляють з будь-якого боку.

Інструкції з техніки безпеки під час користування приладом для знищення комах

Слід дотримуватися всіх застережень що містяться на приладі та в цій інструкції.

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте цей прилад поблизу води (наприклад, біля басейну).

Прилад не можна встановлювати на вогнебезпечній поверхні або в приміщеннях, де можлива поява займистої пари або вибухонебезпечної концентрації пилу і газів.

Не встановлюйте прилад поблизу джерел надмірного тепла.

Тримайте прилад поза межами досяжності дітей!

Розпакування приладу

Вийміть прилад з упаковки.

Зніміть увесь пакувальний матеріал, такий як пластикова плівка, матеріал наповнення тощо

Не викидайте коробку і пакувальний матеріал. Використовуйте їх для зберігання приладу в міжсезонні.

Інструкції з експлуатації

Прилад можна підключати лише до тих джерел живлення, які вказані у цій інструкції з використання або містяться на приладі.

Прилад має зовнішній корпус, який захищає користувача від контакту із високовольтною решіткою яка знаходиться в його середині і перебуває під високою напругою.

Попередження

Прилад абсолютно безпечний для людини та свійських тварин. Але, оскільки він є електричним пристроєм, то необхідно виконувати наступні правила.

При експлуатації приладу дотримуйтеся загальних вимог роботи з електроприладами.

Електричні характеристики подовжувача не повинні бути нижчими, ніж у прилада.

Місця електричних з'єднань не повинні знаходитись на землі та повинні бути сухими.

Обов'язково від'єднайте прилад від електромережі перш ніж його очистити або здійснювати заміну УФ-ламп!

Ніколи не використовуйте прилад під час дощу!

Якщо прилад намочив, то перш ніж його використовувати, почекайте, поки він повністю не висохне.

Після відключення приладу від мережі на його високовольтній решітці зберігається не великий «залишковий заряд», який можна легко нейтралізувати, закоротивши високовольтну решітку викруткою, що має ізольовану ручку.

При використанні приладу його необхідно регулярно чистити і видаляти з піддону та високовольтної решітки решітки комах.

ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Якщо комах застрягли в високовольтній решітці, не застосовуйте для їх видалення викрутку або металеві предмети які можуть завдати пошкодження приладу.

Обережно видаляйте комах за допомогою м'якої щітки.

Ніколи не занурюйте прилад у воду, щоб почистити його. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Нижня частина приладу служить для збору загинувших комах, куди вони потрапляють після того, як їх вражає електричним струмом на високовольтній решітці. Її необхідно регулярно чистити, видаляти решітки загинувших комах та протирати вологою ганчіркою. За необхідності помийте прилад з середини водою та ретельно витріть його або висушіть. Для чищення зовнішньої частини приладу використовуйте лише злегка вологу ганчірку.


ФУНКЦІОНУВАННЯ

Прилад МК-007/80W призначений для знищення літаючих комах на вулиці (клас захисту IPX4). Принцип його дії полягає в тому, що нешкідливе для людського ока ультрафіолетове світло (UV-A діапазон) приваблює комах в середину приладу на металеву решітку (електрод), яка перебуває під високою напругою. Потрапивши на неї комахи миттєво гинуть вражені електричним струмом. Таким чином, прилад, працює за простим та ефективним принципом і служить чудовою альтернативою хімічним репелентам. Він абсолютно безпечний для здоров'я людини, свійських тварин та оточуючого середовища.

Примітка

При використанні приладу, його необхідно розташовувати в місцях, захищених в світлий час доби від постійної дії прямих сонячних променів. Якщо прилад використовується в режимі автоматичного вмикання, його не можна розміщувати в безпосередній близькості до будь-яких джерел світла. Інакше він не зможе функціонувати нормально, тому що вбудований в нього фотоеlement не включатиме його з настанням темряви. У цьому випадку його слід встановлювати на відстані 20 – 25 м від джерел штучного світла. Оптимально розташовувати прилад між будь-яким вірогідним джерелом комах (таких як кущі або водоймища) і зоною відпочинку людей, як показано на схематичному малюнку.

Приклад розташування приладу МК-007/80W



Увага

Прилад призначений для використання поза приміщенням лише в темний час доби. Його не можна використовувати в світлий час доби, оскільки це може призвести до загибелі корисних комах.

Лампа може тріхти мерехтіти, коли комахи знищуюватимуться. Це - нормальне явище.

ЗАМІНА ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Перед заміною УФ-ламп, упевніться, що прилад ВИМКНЕНО!

Зазвичай, газорозрядна лампа працює довгий час. Проте, при необхідності її можна легко самостійно замінити, економлячи час і гроші. Будь ласка, застосуйте для заміни належні джерела світла (F40T8/BL/BLB). З метою забезпечення ефективності приладу УФ-лампі слід замінювати після кожного сезону експлуатації. **Увага: Гарантія на УФ-лампи не поширюється!**

Попередження

Порушення правил експлуатації, які були викладені у цій інструкції, може призвести до пошкодження приладу, особистих речей або нещасних випадків.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:.....МК-007/80W
Номинальна напруга:.....220-240 В/50 Гц
Споживана потужність:.....90 Вт
Клас захисту:.....IPX4 (вологозахисний)
Тип УФ – ламп:.....F40T8/BL та F40T8/BLB (40 Вт) UV tube fluorescent
Кількість ламп:.....2 шт.
Корисний термін служби ламп: приблизно 4000 год
Напруга на електроді:.....2500 VDC/5 mA (220 В)
Площа дії на вулиці:.....до 1200 м² (вночі)
Розміри:.....(L)140,5x(W)25x(H)112 см
Вага нетто:.....біля 20 кг
Корпус:.....алюміній та вогнестійкий ABS пластмас
Колір:.....металік

УВАГА! Перемикач, на лицьовій стороні приладу, має три положення. Крайнє праве положення - Увімкнути, Центральне положення - Вимкнути і крайнє ліве положення Фотореле - для автоматичного увімкнення приладу з настанням сутінків .

Кабель для підключення йде в комплекті. Технічні характеристики можуть бути змінені. На всі дефекти матеріалу і виготовлення діє гарантія строком на один рік з дня продажу.

Виробник: FOSHAN SHI SHUNDE DISTRICT YONGTONG ELECTRONICS CO., LTD., Китай