

Ground Rodent Repeller + LED Indicator

ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ, МЫШЕЙ ПОЛЁВОК И ЗЕМЛЕРОЕК С LED ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЕГО РАБОТЫ

- Генерирует раздражающие вредителей низкочастотные звуковые колебания, вынуждая их уходить!
- Одновременно воздействует на всю популяцию кротов, мышей полёвок и др. почвенных вредителей
- Исключает возможность отравления ядами людей, домашних животных и окружающей среды



ПРОСТО ВСТАВЬТЕ ПРИБОР В ЗЕМЛЮ, И ОН БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВТОРЖЕНИЮ КРОТОВ И ДРУГИХ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ!

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Отпугиватель представляет собой принципиально новое средство, защиты земельных участков от вторжения докучливых вредителей.
- Установленный в приборе кварцевый генератор с интервалом приблизительно 30 сек. генерирует раздражающие вредителей низкочастотные звуковые колебания продолжительностью 2~3 сек. Таким образом, не нанося им физического вреда, прибор создаёт эффективную причину для их ухода с близлежащих к нему мест.
- В оптимальных условиях (плотный, однородный грунт) активный радиус действия прибора около 20 м, т. е. приблизительно 800 м².
- Генерируемые прибором звуковые колебания распространяются во всех направлениях. Поэтому на их пути не должно быть препятствий (фундаментов, колодцев и др. подземных строений).
- LED индикатор – находящийся в крышке прибора позволяет легко контролировать его работу (рис. 4). Если он перестал мерцать, следует заменить выработавшие свой ресурс элементы питания.
- Специальный отсек для батарей, позволяет производить замену выработавших свой ресурс элементов питания, не вынимая весь прибор из земли (рис. 1) не повреждая лишней раз газоны и лужайки.
- Прибор работает от 4-х батареек R20/1,5 В (входят в комплект). Солевых элементов питания при непрерывной работе прибора обычно хватает на 4 - 5 месяцев это зависит от их качества и ёмкости.
- Отсутствие ядохимикатов делает прибор безопасным для людей, насекомых, растений и окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прибор можно легко открыть, не применяя инструмент. Для этого поверните его крышку против часовой стрелки и аккуратно выньте отсек для батарей из алюминиевой трубки (рис. 2).
 2. Удалите картонную изоляционную прокладку, расположенную между нижним элементом питания и клеммой отсека для батарей. Прибор автоматически включится и издаст тестовый сигнал продолжительностью 3~5 сек.
 3. После инсталляции (тестового сигнала) вставьте отсек для батарей обратно в алюминиевую трубку и плотно закрутите крышку, чтобы исключить возможность проникновения в прибор влаги (рис. 3)
 4. Воткните прибор заострённой частью в землю, так чтобы нижняя кромка его крышки находилась в нескольких сантиметрах над поверхностью, и утрамбуйте вокруг него землю. Прибор будет работать, пока Вы его не выключите или пока не израсходуются батарейки.
 5. В плотном или очень твёрдом грунте сначала необходимо сделать отверстие, а затем установить в него прибор.
- НЕ ЗАБИВАЙТЕ И НЕ ВТЫКАЙТЕ ПРИБОР С ИЗЛИШНЕЙ СИЛОЙ, ТАК КАК МОЖЕТЕ ЕГО ПОВРЕДИТЬ.**

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Приборы следует устанавливать в местах наибольшей инвазии вредителей на расстоянии 20-25 м друг от друга.
- Не устанавливайте прибор непосредственно в нору или ход крота!
- Прибор должен работать непрерывно на протяжении всего сезона.
- На зимний период или в случае повышения уровня грунтовых вод прибор необходимо удалять из земли и извлекать из него батарейки.
- Прибор желателен затенять, размещая его в местах, защищённых от постоянного воздействия прямых солнечных лучей. Вследствие перепада температур внутри прибора может образовываться конденсат, что в конечном итоге приведёт к его выходу из строя.
- Не забывайте своевременно производить замену выработавших свой ресурс элементов питания!

ВНИМАНИЕ !

- ВОЗМОЖНО, В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА ВЫ ЗАМЕТИТЕ НЕКОТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРОТОВ, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО НАРУШЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ ИХ ОБИТАНИЯ. **ЭТО ЕСТЕСТВЕННО**
 - Уход вредителей не происходит немедленно. Действие прибора станет заметным через 2-3 недели непрерывной работы. Вредители начнут покидать территорию, на которой будут ощущаться его колебания. Иногда очевидных результатов приходится ждать до четырёх недель.
- НЕ ЖДИТЕ МГНОВЕННОГО ЭФФЕКТА!**
- После достижения положительных результатов, необходимо продолжать использовать прибор как профилактическое средство.
- В исключительных случаях вредители могут некоторое время не покидать территорию в связи с тем, что в зоне действия прибора находится гнездо с детёнышами, которых они не могут оставить.
 - Тип грунта и наличие глубоких фундаментов построек являются ключевыми факторами при распространении низкочастотных звуковых колебаний. Сухой, песчаный грунт, а так же торф или песок не позволяют звуковым волнам распространяться на большие расстояния. В таких случаях они будут быстро затухать. Учтите это! Сырая глина – лучший проводник звуковых колебаний.

СХЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ: UP-1515

Номинальное напряжение.....6 DC/1,5 В x 4 шт.
Тип батареек.....размер D/UM1/R20
Рабочая частота.....400 ± 50 Гц, звуковые колебания
Рабочий режим.....время работы ок. 2 сек, затем пауза 25-30 сек
Защищаемая площадь.....до 800 м² (в зависимости от грунта)
Размеры.....(L)415 mm x (D)40 mm
Корпус.....алюминиевый сплав
Вес без батареек.....320 г

Digimax Innovative Products Ltd., - Taiwan R.O.C.

вопросы и предложения направлять на e-mail: elektro@istc.kiev.ua